






- Ⓛ Aufbauanleitung
- Ⓧ Notice de montage
- Ⓝ Handleiding voor de montage
- Ⓒ Montážní návod
- ⓗ Szerelési útmutató
- Ⓣ Montaj talimatları
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓡ Istruzione di montaggio
- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓚ Navod na montaž
- Ⓡ Instrucțiuni de montaj
- Ⓡ Инструкция по монтажу

# 36-1007-32-09A





DIN EN 747-1+A1:2015  
DIN EN 747-2+A1:2015

# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov  
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер



Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Тип • Тип




0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180







<b>K1</b>	113113-32	x2
<b>K2</b>	113112-32	x2
<b>B</b>	113214-32	x2
<b>C</b>	113421-32	x4
<b>D</b>	008220-32	x2
<b>E</b>	004910-32	x3
<b>H</b>	008921-32	x2




		mm	
①	1-000095-07	M6x10/6	x12
②	1-000096-07	M6x90	x12
③	1-000097-07	6,3x80	x2
④	1-000039-07	6x50	x2
⑤	1-000015-07	Z4	x1
⑥	1-000013-00	8x40	x16
⑦	1-000014-57	6x8	x8
⑧	1-000099-07	7x50	x12
⑨	1-000029-07	4x50	x4
⑪	1-000101-07	16x75	x4
⑫	1-000143-07	M6x70	x2
⑬	1-000027-07	8x15	x2
⑰	1-000057-07	3,5x40	x8






# 5.



Mark of maximal mattress height level  
 Mærke for: Madras max. højde  
 Markierung für die maximale Matratzenhöhe  
 Marquage de l'hauteur maximale du matelas

# 6.



Max. Matratzenhöhe gem. DIN EN 747-1:2012  
 Max mattress height DIN EN 747-1:2012  
 hauteur matelas Max DIN EN 747-1:2012  
 Max matress højde DIN EN 747-1:2012

Empfohlene Matratzengröße 90mm!  
 Recommended mattress thickness 90mm!  
 Anbefalet madras tykkelse 90mm!  
 épaisseur de matelas recommandée 90mm!

**VORSICHT**-dass sich Kinder mit Gegenständen, z. B. Stricken, Schnüren, Kordeln, Gurten, Bändern, die an einem Etagenbett/Hochbett befestigt oder abhängt sind, strangulieren können


**Important** - that children with objects such as ropes, cords, cords, straps, bands, beginning at bed / loft mounted or are dependent, strangulation

**DE** Halten Sie das Bett stets in Kontakt mit der Wand. Falls das nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen der oberen Absturzicherung und der Wand nicht mehr als 75 mm betragen oder der Abstand muß größer als 230 mm sein. Alle Schrauben und Befestigungen müssen immer fest sein. Stellen Sie sicher, dass es keine lose Schrauben gibt. DIN EN 747-1:2012

**UK** Please hold the bed straight in contact with the wall. If that is not possible, the distance between the upper safety rail and the wall may not be larger than 75 mm or it must be more than 230 mm. All screws and fittings must always be tight. Ensure that there are not loose screws. DIN EN 747-1:2012

**FR** Tenez le lit droit contact avec le mur. Si ce n'est pas possible, la distance entre le rail supérieur de sûreté et le mur peut ne pas être plus grande que 75 millimètres ou elle doivent être plus de 230 millimètres. Vérifier que la quincaillerie est bien vissée en permanence, faire attention à des vis qui peuvent se dévisser. DIN EN 747-1:2012

**DK** Hold venligt sengen i lige kontakt med væggen. Er dette ikke muligt må afstanden mellem øverste sengehest og væg ikke været mere end 75mm eller skal den være mere end 230mm. Alle skruer og beslag skal altid være strammet til. Vær opmærksom på, at der ikke er løse skruer. DIN EN 747-1:2012



Close free holes with caps  
 Luk alle frie huller med propper  
 Schliessen Sie die offenen Löcher mit den Deckkappen  
 Fermez les trous découverts avec les chapes

